Como realizar un tratamiento contra la humedad por capilaridad

En primer lugar hemos analizado la situación en la que nos encontramos, la idea era hacerlo nosotros mismos y con un producto que no nos obligase a salir de casa mientras se aplicaba.
Después de analizar múltiples opciones del mercado hemos decidido probar con Sikamur Injectocream.

Para ello nos hemos tenido que desplazar a una tienda de Leroy que nos queda un poco alejada ya que la que tenemos de referencia es *compact* y no lo tenían disponible.

Una vez allí hemos hablado con el responsable de la sección para localizar el producto. Hemos comprado una pistola con las cánulas correspondientes y una broca larga Dexter de 12 mm., de diámetro. Además hemos comprado doce paquetes de producto para aplicar sobre unos doce metros de pared, en nuestro caso tenemos una pared de piedra gruesa de unos cincuenta centímetros de espesor por lo que la cantidad de producto es mayor que en un tabique convencional.

Hemos intentado realizar el trabajo siguiendo las instrucciones del fabricante. Al tratarse de una pared de piedra irregular hemos aprovechado zonas unión entre las piedras para realizar los taladros a las distancias entre ellos marcadas por el fabricante y respetando la altura indicada en la medida de lo posible.

1º Paso separar todos los muebles de nuestro salón para poder trabajar cómodamente. Quizás que este sea el paso con mayor dificultad al tener que vaciar algunos muebles para poder moverlos.

2º Cubrir suelo con cartones para colocar todas las herramientas.

3º Limpiar la superficie de las paredes.

4º Realizar los taladros con la broca Dexter comprada de manera expresa para este trabajo.



5º Una vez hechos los taladros preparamos una cánula sujeta a la pistola de aire del compresor con la intención de soplar el polvo que pudiera quedar en el interior. Hemos utilizado la aspiradora para ir recogiendo el polvo procedente del soplado.



6º Después hemos preparado otra cánula sujeta a la boquilla de la pistola para introducir el Sikamur Injectocream. Preparamos el envase y cortamos el tope.









El truco está en ir retirando lentamente la cánula a medida que vamos inyectando el producto así hasta el final que vemos como rebosa un poco por el taladro.







7º Antes de proceder al sellado hemos dejado reposar el producto durante siete días.

8º En este paso hemos sellado los agujeros con mortero de encintado. Las primeras impresiones son buenas. Ahora ya solo toca esperar a que la crema haga su efecto en la base de estos muros para luego ir realizando otros cambios en nuestra vivienda.





